GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS FOR USE · MODE D'EMPLOI · GEBRUIKS.
ISTRUZIONI PER L'USO · MANUAL DE USO · ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING ·
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ · BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТ.
NÁVOD NA POUZITIE · INSTRUKCJA UØYTKOWANIA · HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTR
INSTRUCTIONS FOR USE · MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PA.
MANUAL DE USO · ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSANVISNING · И.
BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POU.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE · GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUC.
MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRUZIONI PER L'USO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУ.
BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POUŽITIE · I.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE · GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS FO
GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRUZIONI PER L'USO · MANUAL DE USO · O
BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ · BRUKSANVISI
NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POUŽITIE · INSTRUKCJA UØYTKO
HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIU
MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRUZIONI PER L'USO · MA
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POUŽITIE · INSTRUKCJA UØYTKOWANIA · HASZNÁLAT
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE · GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS FOR USE · MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRU
BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИИ ПО
NÁVOD NA POUZITIE · INSTRUKCJA
GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTI
ISTRUZIONI PER L'USO · MANUAL DE
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NÁVOD NA POUZITIE · INSTRUKCJA
INSTRUCTIONS FOR USE · MODE D'EM
MANUAL DE USO · ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ
BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽIT
HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIU
MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽIT
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁ
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE · GEBRA
INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRU
BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИИ ПО
NÁVOD NA POUZITIE · INSTRUKCJA UØ
GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER L'USO · MANUAL DE USO · ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSA
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ · BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗП
NÁVOD NA POUZITIE · INSTRUKCJA UØYTKOWANIA · HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIUNI DE UT
INSTRUCTIONS FOR USE · MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PARA EL USO · I
MANUAL DE USO · ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИ
BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POUŽITIE · INS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE · GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS FO
MODE D'EMPLOI · GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRUZIONI PER L'USO · MA
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΗΣΗΣ · BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТА
BRUKSANVISNING · NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POUŽITIE · INS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS · INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE · GEBRAUCHSANWEISUNG · INSTRUCTIONS FO
GEBRUIKSAANWIJZING · INSTRUCCIONES PARA EL USO · ISTRUZIONI PER L'USO · MANUAL DE USO · O
BRUKSANVISNING · SISÄLTÖ · BRUGSANVISNING · ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ · BRUKSANVISI
NÁVOD K POUŽITÍ · ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ · NÁVOD NA POUŽITIE · INSTRUKCJA UØYTKO

DEUTSCH	Gebrauchsanweisung	Seite	**3**
ENGLISH	Instructions for use	Page	**10**
FRANÇAIS	Notice d'emploi	Page	**17**
NEDERLANDS	Gebruiksaanwijzing	Bladzijde	**25**
SVENSKA	Bruksanvisning	Sida	**33**
NORSK	Bruksanvisning	Side	**40**
DANSK	Brugsanvisning	Side	**47**
SUOMI	Käyttöohje	Sivu	**54**
ESPAÑOL	Instrucciones para el uso	Página	**61**
PORTUGUÊS	Manual de use	Página	**69**
ITALIANO	Istruzioni per l'uso	Pagina	**77**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Οδηγίες χρήσεως	Σελίδα	**85**

INHALT

D

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG Seite 4

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Seite 4

HINWEISE UND RATSCHLÄGE Seite 4

BENUTZUNG DES KÜHLRAUMS Seite 5

BENUTZUNG DES GEFRIERFACHS Seite 6

ABTAUEN UND REINIGUNG DES GEFRIERFACHS Seite 7

REINIGUNG DES KÜHLRAUMS Seite 7

REINIGUNG UND PFLEGE Seite 8

FEHLERSUCHE Seite 8

KUNDENDIENST Seite 9

INSTALLATION Seite 9

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Das von Ihnen erworbene Produkt besteht aus einer Kombination von einem Kühlschrank und einem Gefrierschrank und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
  Das **Tiefkühlfach** ✱*** ermöglicht ein vorschriftsmäßiges Einfrieren frischer und gekochter Speisen, die Herstellung von Eiswürfeln und die Konservierung von tiefgekühlter und eingefrorener Ware; das Abtauen erfolgt von Hand.
  Der **Kühlraum** mit **automatischer Abtauung** ist für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel und von Getränken geeignet.

  Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Kühlschrank ziehen können, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung durch, in der die Produktbeschreibung sowie nützliche Ratschläge für die Konservierung der Lebensmittel enthalten sind. Heben Sie diese Anleitung für den Bedarfsfall auf.

1. Nach dem Auspacken kontrollieren, ob der Kühlschrank unbeschädigt ist und ob die Türen einwandfrei schließen. Eventuelle Schäden müssen dem Händler innerhalb von 24 Stunden mitgeteilt werden.
2. **Vor der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 2 Stunden warten, damit der Kühlkreis seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.**
3. Die Installation und der elektrische Anschluß müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstelleranweisungen und den gültigen örtlichen Bestimmungen ausgeführt werden.

INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

1. **Verpackung** ♺
   Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wiederverwertbar und mit einem Recyclingsymbol gekennzeichnet. Für die Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten.
   Das Verpackungsmaterial (Plastiksäckchen, Polystyrol usw.) zur Vermeidung von gefährlichen Situationen vor Kindern geschützt aufbewahren.
2. **Produkt**
   Der Kühlschrank wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Entsorgung muß gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Das Stromkabel durchschneiden, um den Kühlschrank funktionsuntüchtig zu machen.

Der Kühlschrank ist ordnungsgemäß bei den speziellen Sammelstellen für die Wiedergewinnung der Kühlgase abzugeben.

Information
Dieses Gerät ist FCKW - (im Kältekreislauf: R134a) oder FKW- frei (im Kältekreislauf R600a – Isobutan). Detaillierte Angaben siehe Leistungsschild am Gerät.

HINWEISE UND RATSCHLÄGE

- Den **Kühlraum** nur zur Lagerung frischer Lebensmittel und das Gefrierfach nur zur Lagerung von Tiefkühlware, zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur Herstellung von Eiswürfeln verwenden.
- Belüftungsöffnungen des Gerätes nicht abdecken oder zustellen.
- Keine Glasbehälter in das Gefrierfach stellen, da diese platzen können.
- Eiswürfel oder Wassereis nie sofort nach dem Herausnehmen essen, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.
- Kindern das Spielen und Verstecken in dem Gerät nicht gestatten, um Erstickungs- und Einschließgefahr zu vermeiden.
- **Vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Stromversorgung ausschalten.**
- Des Anschlußkabel darf nur durch eine autorisierte Person ersetzt werden.

Vorschriften

- Dieses Gerät darf mit Lebensmitteln in Berührung kommen und entspricht der EG-Richtlinie 89/109.

Bei Geräten mit Isobutan (R600a)
Das Kältemittel Isobutan ist ein Naturgas von hoher Umweltverträglichkeit, aber brennbar.
Achten Sie deshalb darauf, daß die Leitungen des Kältekreislaufs nicht beschädigt werden.

BENUTZUNG DES KÜHLRAUMS

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Kühlschrank mit einem ✶*** Sterne-Gefrierfach.
Das Abtauen des Kühlraums erfolgt vollautomatisch.
Der Kühlschrank kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +38°C arbeiten. Die optimale Kühlleistung wird bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C erreicht.

Inbetriebnahme des Geräts
Das Gerät durch den Stecker an die Stromversorgung anschließen.
Anhand des Themostats kann die Temperatur sowohl des Kühlraums als auch des Gefrierfachs eingestellt werden.

Temperatureinstellung

1. Um den korrekten Betrieb des Geräts und eine optimale Konservierung der Lebensmittel sowohl im Kühl- als auch im Tiefkühlraum zu erhalten. **Den Thermostat gemäß den Angaben auf dem beigefügten Produktblatt einstellen.**
2. Falls die Temperatureinstellung verändert werden soll, den Thermostat-Einstellknopf wie folgt drehen:
   - auf die **niedrigsten Nummern 1-2**, wenn eine **WÄRMERE TEMPERATUR** erzielt werden soll.
   - auf die **höchsten Nummern 5-7**, wenn eine **KÄLTERE TEMPERATUR** erforderlich ist.

Thermostat auf ●: Kühlung und Beleuchtung abgeschaltet.

Hinweis:
Die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit der Türöffnens und der Aufstellort des Gerätes können die Innentemperatur der beiden Geräteteile beeinflussen. Bei der Einstellung des Thermostats müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlraum

1. Die Lebensmittel wie seitlich abgebildet lagern:
A. Gekochte Speisen
B. Fisch, Fleisch
C. Obst und Gemüse
D. Flaschen
E. Eier
F. Butter, Milchprodukte, Käse

Hinweis:
- Der Abstand zwischen den Abstellflächen und die hintere innere Kühlschrankwand garantieren eine freie Luftzirkulation.
- Die Lebensmittel nicht direkt an die hintere Wand des Kühlraums legen.
- Keine warmen Speisen in die Geräteteile einlegen.
- Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern aufbewahren.
- Die Aufbewahrung von Gemüse mit hohem Wassergehalt kann zur Bildung von Kondenswasser im unteren Fach führen: der Betrieb des Gerätes wird dadurch in keinster Weise beeinträchtigt.

BENUTZUNG DES GEFRIERFACHS

Das Gerät verfügt über ein ✳* Sterne-Gefrierfach.**
Hier können tiefgefrorene Lebensmittel gemäß den auf den Verpackungen angegebenen Zeitraum aufbewahrt werden. Außerdem können frische Lebensmittel eingefroren werden; sie sind im oberen Teil auf das Gitter zu legen, während die bereits gefrorenen Produkte im unteren Bereich des Gefrierfachs gelagert werden, um den direkten Kontakt mit den noch einzufrierenden Speisen zu vermeiden. Die Menge der frischen Lebensmittel, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden können, kann dem Typenschild entnommen werden.

Wichtig
Einzufrierende frische Lebensmittel einwickeln und versiegeln mit:

- Aluminium- oder Klarsichtfolie, wasserundurchlässige Kunststoffverpackungen, Polyäthylenbehältern mit Deckel oder Tiefkühlbehältern.
- Das Gefrierfach kann die für die Haltbarkeit der Speisen erforderliche Temperatur auch bei einem Stromausfall aufrechterhalten. In diesem Fall sollte jedoch die Tür nicht geöffnet werden.



Wichtig:
Die Haltbarkeitsdauer in Monaten der frischen Tiefkühlprodukte der nebenstehenden Tabelle entnehmen.

Beim Einkauf von Tiefkühlware sollten Sie auf folgendes achten:

- Die Verpackung darf nicht beschädigt sein, da sonst der Inhalt nicht mehr einwandfrei sein könnte. Wenn die Verpackung aufgebläht ist oder feuchte Flecken aufweist, ist das Produkt nicht optimal gelagert worden und der Inhalt könnte angetaut sein.
- Die Tiefkühlware als letztes einkaufen und für den Transport stets eine Kühltasche verwenden.
- Die Tiefkühlware zu Hause sofort in das Gefrierfach legen.
- Angetaute Tiefkühlware niemals wieder einfrieren, sondern innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Temperaturschwankungen der Tiefkühlware vermeiden bzw. auf ein Minimum reduzieren. Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum beachten.
- Bei der Lagerung von Tiefkühlware stets die Anweisungen auf der Verpackung befolgen.



Eiswürfel herstellen

- Die Eiswürfelschale zu 3/4 mit Wasser füllen und auf den Boden des Gefrierfachs stellen. Friert die Schale auf dem Boden fest, dürfen keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwendet werden.

ABTAUEN UND REINIGUNG DES GEFRIERFACHS

Das Gefrierfach 1-2 mal jährlich abtauen oder sobald sich auf den Wänden eine 3 mm dicke Eisschicht bildet. Das Abtauen sollte dann durchgeführt werden, wenn sich wenige Vorräte im Gefrierfach befinden.



1. Die Tür öffnen, alle Lebensmittel entnehmen und sie eng aneinander in Zeitungspapier einwickeln und an einen sehr kühlen Ort bringen oder in eine Kühltasche legen.
2. Das Gerät von der Stromversorgung abschalten.
3. Die Tür offen lassen, damit das sich auf den Wänden gebildete Eis abtauen kann.
4. Das Tauwasser auf dem Boden des Gefrierfachs entfernen.
5. Mit einem Schwamm und einer Lösung aus warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel reinigen. **Keine Scheuermittel verwenden.**
6. Nachspülen und sorgfältig abtrocknen.

- **Hinweis: Um nicht wiedergutmachbare Schäden des Gefrierfachs zu vermeiden, keine spitzen Gegenstände oder scharfe Metallwerkzeuge verwenden, um den Reif zu entfernen; ebenso darf das Gefrierfach keinesfalls künstlich erwärmt werden.**

REINIGUNG DES KÜHLRAUMS

Den Kühlraum regelmäßig reinigen. Das Abtauen des Kühlraums erfolgt vollautomatisch.
Das Auftreten von Wassertropfen auf der inneren Rückwand des Kühlraums zeigt die automatische Abtauphase an. Das Tauwasser wird in eine Abflußöffnung geleitet und anschließend in einem Behälter gesammelt, wo es verdampft.
Die Abflußöffnung regelmäßig mit der mitgelieferten Ausrüstung reinigen, damit das Tauwasser stetig und zügig abfließen kann.

Vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten das Gerät stets von der Stromversorgung abschalten.



- Den Innenraum mit einem Schwamm und warmem Wasser und/oder neutralem Reinigungsmittel reinigen.
- Nachspülen und mit einem weichen Tuch trockenreiben.
  Keine Scheuermittel verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Einbauprodukte

- Die Belüftungsgitter regelmäßig mit einem Staubsauger oder einer Bürste reinigen (siehe Abbildung Ⓐ).
- Die Außenwände mit einem weichen Tuch reinigen.

Frei aufstellbare Geräte

- Mit einem Staubsauger oder einer Bürste den Verflüssiger auf der Geräterückseite reinigen (siehe Abbildung Ⓑ).

BEI LÄNGERER ABWESENHEIT

1. Den Kühlraum und das Gefrierfach entleeren.
2. Das Gerät von der Stromversorgung abschalten.
3. Das Gefrierfach abtauen, reinigen und den gesamten Kühlschrank gut abtrocknen.
4. Die Tür offen lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

FEHLERSUCHE

1. Das Gerät funktioniert nicht.

- Ist der Strom ausgefallen?
- Ist der Stecker richtig in der Steckdose?
- Ist der Zweipolschalter eingeschaltet?
- Ist die Sicherung durchgebrannt?
- Ist das Versorgungskabel beschädigt?
- Ist der Thermostat auf der Position ● eingestellt?

2. Die Temperatur ist nicht kalt genug.

- Sind die Türen richtig geschlossen?
- Ist das Gerät in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt?
- Ist der Thermostat richtig eingestellt?
- Ist die Belüftung des Gerätes durch die Lüftungsgitter behindert?

3. Die Temperatur im Kühlraum ist zu kalt.

- Ist der Thermostat richtig eingestellt?

4. Wasser steht auf dem Boden des Kühlraums.

- Der Tauwasserabfluß ist verstopft.

5. Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.

Zuerst Punkt 1 prüfen und dann:

- Das Gerät von der Stromversorgung abschalten.
  Um Zugriff auf die Glühlampe zu erhalten, siehe Anleitungen und Zeichnung auf beigefügter Tabelle.
- Die Glühlampe prüfen und ggf. ersetzen.
  Keine Glühbirne mit mehr als 15 W Leistung verwenden.

Hinweise:

- **Ist der vordere Rand des Kühlschranks warm, liegt keine Störung vor; das Gerät beugt so der Kondensatbildung vor.**
- **Gluckergeräusche und Ausdehnungszischen des Kältekreises sind als normal zu betrachten.**

KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst rufen:

1. Erst prüfen, ob Sie die Störung selbst beheben können (siehe "Fehlersuche").
2. Schalten Sie das Gerät nochmals ein, um zu prüfen, ob die Störung immer noch vorliegt. Bei negativem Ergebnis das Gerät ausschalten und den Versuch nach einer Stunde wiederholen.
3. Bleibt das Ergebnis negativ, den Kundendienst benachrichtigen. Geben Sie bitte folgende Daten an:

- Art der Störung
- Gerätetyp
- Die Service-Nr. (befindet sich nach dem Wert SERVICE auf dem Typenschild seitlich des Obst- und Gemüsefachs)
- Ihre vollständige Anschrift
- Telefonnummer mit Vorwahl

SERVICE 0000 000 00000

Hinweis: Sollte der Kundendienst den Türanschlagwechsel durchführen, fällt dies nicht unter die Garantieleistung.

INSTALLATION

- Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen.
- An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufstellen.
- Die obere und untere Belüftungsfläche nicht abdecken.
- Das Geräteinnere reinigen (siehe Kapitel "Reinigung des Kühlraums").
- Die Zubehörteile anbringen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- **Die elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.**
- Die Daten zur Spannung und der aufgenommenen Leistung können dem Typenschild seitlich des Obst- und Gemüsefachs entnommen werden.
- **Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für eventuelle Schäden an Personen, Haustieren oder Sachen ab, die infolge Nichtbeachtung der o.g. Vorschriften entstehen.**
- Falls der Stecker und die Steckdose nicht von der gleichen Art sind, die Steckdose von einem qualifizierten Techniker auswechseln lassen.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachadapter verwenden.

FÜR GERÄTE MIT FREIER INSTALLATION

(keine Einbaumöbel)

- Die Distanzstücke (falls mitgeliefert) auf der hinteren Seite des Verflüssigers auf der Geräterückseite anbringen (siehe Abbildung)
- Für einen korrekten Betrieb einen Mindestabstand von 5 cm über dem Gerät vorsehen und angrenzende Einbaumöbel mit genügendem Abstand aufstellen, um eine Mindest-Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Das Gerät vollkommen eben aufstellen, ggf. mit den vorderen Regulierfüßen einstellen.

ELEKTRISCHE ABSCHALTUNG

- Sie muß entweder durch Ausstecken des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten Zweipolschalter möglich sein.